# Portfolio

ISOUND-4723

User's Guide

**PACKAGE CONTENTS:**

- Portfolio
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

**How to Use the Portfolio:**

1. Open the Portfolio.
2. Slide the iPad into the top of the Portfolio's frame and secure the iPad by tucking in the small flap.
3. To use the iPad in landscape mode while in the Portfolio, swing the outer flap around the back of the Portfolio and insert the end of the flap into the crease located on the back of the Portfolio.
4. Fold the left flap over to the back and attach the Velcro strap to secure it in place.

**CONTENIDOS DEL ENVASE:**

- Cartera
- Guía de Usuario / Tarjeta de Garantía
- Tarjeta de Registro

**Cómo Usar la Cartera:**

1. Abra la cartera.
2. Deslice el iPad hacia la parte superior de la estructura de la cartera y asegure el iPad introduciéndolo en el faldón pequeño.
3. Para usar el iPad en modo paisaje mientras se encuentra en la cartera, gire el faldón externo alrededor de la parte posterior de la cartera e inserte el extremo del faldón en el pliegue situado en la parte posterior de la cartera.
4. Doble en cuatro partes el faldón sobre la parte posterior y fije la tira de velcro para asegurarlo.

**CONTENU DE L'EMBALLAGE:**

- Portefeuille
- Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

**Comment Utiliser le Portefeuille:**

1. Ouvrez le portefeuille.
2. Glissez l'iPad dans le haut du cadre du portefeuille et sécurisez l'iPad en repliant le petit rabat.
3. Pour utiliser l'iPad en mode « paysage » pendant qu'il est dans le portefeuille, dépliez le rabat externe vers l'arrière du portefeuille et insérez l'embout du rabat dans le pli situé à l'arrière du portefeuille.
4. Pliez le rabat de gauche par-dessus l'arrière et attachez la languette en Velcro pour le sécuriser en place.